



FINISH CARE

Kalvonmuodostava hoitoaine parketti- ja puulattioille

Käyttöalueet:

Vesipohjainen emulsio lattioiden hoitokäsittelyyn. Soveltuu mm. käytettäväksi:

- lakatut parketti- ja puulattiat
- lakatut korkkilattiat
- valmisparketit
- linoleum-lattiat
- PVC
- Luonnon- ja keinokivilattiat

Huomaa:

Tärkeä huomioida tehdasvalmisteisten lautaparketin kohdalla: Ennen käyttöä on tehtävä syväpuhdistus PALLMANN CLEAN STRONG (vedellä laimennettuna sekoitussuhde 1:10) pesunesteellä. Koska tehdasparketin lakan ominaisuudet eivät ole tiedossa, on aina tehtävä pieni testialue ja varmistettava tarttuvuus ja soveltuvuus (sekä mahdollinen vetojäljen raidallisuus).

Ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen hoitoemulsio, joka muodostaa ohuen suojaavan kalvon lakan päälle. Pidentää lattian käyttöikää ja parantaa ulkonäköä.

- käyttövalmis
- helppokäyttöinen
- kulutuksenkestävä
- kuivuu nopeasti
- ei tarvitse kiillottaa

Tekniset tiedot:

Pakkaus:

Pakkauskoko:

Kiiltoaste:

Varastointiaika:

Menekki laimentamattomana:

Menekki hoitokäsittely:

muovipullo ja kanisteri
0,75, 5 ja 10 litraa
puolimatta ja matta
vähintään 24 kuukautta,
suojattava jäätymiseltä
noin 20 ml/m²

noin 50 – 150 ml / litraan
vettä

Valmistelevat työt:

Puhdista lattia pölystä ja liasta mopilla, harjalla tai imurilla. Jos lattialla on öljyä, rasvaa tai vahaa on tehtävä syväpuhdistus PALLMANN CLEAN STRONG pesunesteellä.



PALLMANN

FINISH CARE

Työohje:

1. Sekoita purkki hyvin.
2. Käsittely laimentamattomana: levitä noin tasainen ohut 20 ml/m² kerros PALLMANN CLEANING MOP mopilla. Kiillotusta ei tarvitse tehdä. Noin 60 minuutin kuluttua lattia saa käyttää.
3. Ylläpitävä käsittely: sekoita noin 50 – 150 ml FINISH CARE hoitoainetta 5 litraan vettä ja levitä ohut tasainen kerros PALLMANN CLEANING MOP mopilla. Noin 50 minuutin kuluttua lattiaa saa käyttää. Hoitokäsittely uusitaan lattian kulutuksen ja tarpeen mukaan.
4. Jos lattia syväpuhdistetaan (PALLMANN CLEAN STRONG), niin suosittelemme sen jälkeen aina hoitokäsittelyä laimentamattomalla FINISH CARE hoitoaineella.
5. Tarkemmat ohjeet puhdistuksesta ja hoitokäsittelyjen rytmityksestä löytyvät parketti- ja puulattioiden puhdistus ja hoito -ohjeesta.

Tärkeitä huomioita:

- Säilyy vähintään 24 kuukautta alkuperäispakkauksessa lämpimässä tilassa varastoituna. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avatut purkit tiiviisti.
- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Uudet lakatut lattiat saa käsitellä PALLMANN FINISH CARE hoitoaineella vasta lakka kun saavuttanut lopullisen kovuuden (aika riippuu käytetystä lakkajärjestelmästä).
- Säännöllinen hoito PALLMANN FINISH CARE hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää ja parantaa ulkonäköä.
- Hoitokäsittelyn jälkeen lattiaa ei saa peittää matoilla ja lakkapintaa ei saa rasittaa raskailla huonekaluilla tai vastaavilla 1 vrk aikana.

Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu:

Ei syttyvää. Huolehdi työn aikana tilan tuuletuksesta ja käytä käsien suojavoidetta.

Jätehuolto:

Kerää tuotejäämät jos mahdollista ja käytä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai maaperään. Huuhtelee tyhjät purkit vedellä ja toimita kunnallisen jätehuollon ohjeiden mukaisesti kierrätykseen. Jos purkkeihin jää ylimääräistä tuotetta, toimita ne kunnalliseen jätehuoltoon ongelmajätteenä.

Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolosuhteet ovat kelpoiset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Ilomäki

Puhelin +358 44 3700186

petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

www.pallmann.fi

